


Meet your advanced **voice remote**
Conoce tu **control remoto por voz** avanzado



To use voice commands, hold the **Voice Control** button, say a show, movie or app, then release.

Para usar las funciones de voz, presiona el botón de **Control por voz**, menciona el nombre de un programa, película o aplicación y luego, suelta el botón.

Limited 1-Year Warranty — if you purchased your device, visit xumo.com/warranty for full details. Some exceptions apply. Incidental and consequential damages excluded. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights, which vary from state to state.

For detailed instructions and feature descriptions, access the full user manual online: xumo.com/support/manual.

For information about Xumo's privacy policy and our commitment to protecting your personal information, visit xumo.com/privacy/policy.

This streaming device provides access to services operated by other companies. When using third-party apps, their privacy policies and terms of service apply. Available programming and apps are subject to change at any time. Not all programming and apps available in all areas. Please verify availability in your intended use location prior to purchasing. Not all content available in 4K. HD, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos and HDR10 availability subject to internet service, network conditions, device capabilities and content availability. Separate subscriptions are required to view content through various paid applications.

Garantía limitada de 1 año — para obtener información detallada, visite es.xumo.com/warranty. Aplican algunas restricciones. Se excluyen daños incidentales y derivados. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros derechos legales que varíen dependiendo de cada estado.

Para obtener instrucciones detalladas y descripción de las funciones, consulte el manual completo del usuario en línea: es.xumo.com/support/manual.

Para obtener información sobre la Política de privacidad de Xumo y sobre nuestro compromiso de proteger su información personal, visite es.xumo.com/privacy/policy.

Este dispositivo de streaming provee acceso a servicios administrados por otras compañías. Al usar aplicaciones de terceros, se aplican las políticas de privacidad y términos de servicio de dichos terceros. Los programas y aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento. No todos los programas y aplicaciones están disponibles en todas las áreas. Compruebe la disponibilidad en el lugar de uso previsto antes de realizar la compra. No todos los contenidos están disponibles en 4K. La disponibilidad de HD, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10 está sujeta al servicio de Internet, las condiciones de la red, las capacidades del dispositivo y la disponibilidad de contenidos. Se requieren suscripciones separadas para ver el contenido de las distintas aplicaciones pagas.

Certain electronics may be banned from trash disposal in certain jurisdictions. To learn more about how to properly recycle your electronics, visit xumo.com/recycling.

En algunas jurisdicciones se prohíbe desechar ciertos dispositivos electrónicos en el basurero. Para obtener más información sobre cómo reciclar sus dispositivos electrónicos adecuadamente, visite es.xumo.com/recycling.

Xumo Stream Box, the Xumo logos, and all other Xumo product names, logos, slogans or marks are the trademarks of Xumo or its licensors. All other product names, trademarks, logos and brands are the property of their respective owners. ©2025 Xumo. All Rights Reserved. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Xumo Stream Box, los logotipos de Xumo, y todos los demás nombres de productos, logotipos, eslóganes o marcas de Xumo son marcas comerciales de Xumo o sus licenciantes. Todos los demás nombres de productos, marcas comerciales, logotipos y marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. ©2025 Xumo. Todos los derechos reservados. Este dispositivo cumple con el artículo 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe producir interferencias dañinas y, (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Learn about accessibility at xumo.com/accessibility
Obtén más información sobre accesibilidad en es.xumo.com/accessibility




For Business

Quick Start Guide
Guía rápida

- 1 To get started, make sure you have:**
- An internet connection with WiFi turned on, plus the WiFi network name and password. To set up a wired connection, you can use an Ethernet cable (not included).
 - A valid email address and separate device with internet browser access where you'll create your Xumo account to complete activation.
 - The make and model of your TV if you'd like to use your Xumo Stream Box voice remote to control your TV and volume.

Para comenzar, asegúrate de tener:

- Una conexión a Internet con WiFi activado, el nombre y contraseña de la red. Para establecer una conexión alámbrica, puedes utilizar un cable Ethernet (no incluido).
- Un correo electrónico válido y un dispositivo adicional donde puedas navegar en internet para crear tu cuenta de Xumo y completar la activación.
- La marca y modelo de tu TV por si quieres controlar el volumen de tu TV con el control remoto por voz de Xumo Stream Box.




Connect the **HDMI cable** to your Xumo Stream Box and TV, then plug the **power adapter** into your Xumo Stream Box and an electrical outlet. When the power indicator lights up on the bottom of your Xumo Stream Box, turn on your TV and choose the correct HDMI source by selecting **Input** or **Source** on your TV or TV remote.

Conecta el **cable HDMI** a tu Xumo Stream Box y TV. Luego, conecta el **adaptador de corriente** a tu Xumo y a una toma de corriente eléctrica. Cuando el indicador de encendido se prenda, enciende tu TV y elige la fuente HDMI correcta, seleccionando **Input** (Entrada) o **Source** (Fuente) en tu TV o control remoto.

Note: Only use the supplied power adapter. Avoid outlets controlled by dimmers.

Ten en cuenta: utiliza solo el adaptador de corriente proporcionado. Evita tomas de corriente controladas por reguladores de luz.



Remove the **tab** to start using your voice remote.

Retira la **pestaña** para empezar a usar tu control remoto por voz.

Note: Make sure the line of sight between the remote and the front of the device isn't blocked during setup.

Ten en cuenta: debes asegurarte de que la línea de visión entre el control remoto y la parte frontal del dispositivo no esté bloqueada durante la configuración.



Follow the **instructions on-screen** to pair your remote and activate your Xumo Stream Box. When prompted, use a separate device with internet browser access to create your Xumo account and complete activation on the Xumo website.

Sigue las **instrucciones en pantalla** para conectar el control remoto y activar tu Xumo Stream Box. Se te pedirá crear una cuenta de Xumo y completar la activación. Necesitarás un dispositivo adicional con navegación a internet para poder realizar este paso.

Note: Your Xumo Stream Box may perform software updates that can take up to 10 minutes. During this process, your screen may go blank temporarily. If it's blank for longer than 10 minutes, reset your Xumo Stream Box by unplugging the power adapter and plugging it back in.

Ten en cuenta: puede que Xumo Stream Box realice actualizaciones de software que pueden tardar hasta 10 minutos. Durante este proceso es posible que la pantalla se quede en blanco temporalmente. Si permanece así por más de 10 minutos, reinicia tu Xumo Stream Box desconectando el adaptador de corriente y volviéndolo a conectar.

- 5 Sign in to your TV provider's app.** When you turn on Xumo Stream Box For Business for the first time, navigate to your TV provider's streaming app and sign in using your provider's credentials to access all your content.

Inicia sesión en la aplicación de tu proveedor de TV. Cuando enciendas Xumo Stream Box for Business por primera vez, navega a la aplicación de streaming de tu proveedor de TV e inicia sesión con el nombre de usuario y contraseña de tu proveedor para acceder a todo el contenido.



Tips and tricks for using **Xumo Stream Box** Recomendaciones para usar tu **Xumo Stream Box**

- 1 Wake Xumo Stream Box from standby mode**
After 8 hours of inactivity, your device will enter a power saving standby mode. To wake your Xumo Stream Box from standby mode, press the **Home** (⌂) button. To manage, go to **Settings > Start up and standby**.

Cómo reactivar tu Xumo Stream Box del modo de espera
Después de ocho horas de inactividad, tu dispositivo estará en modo espera para ahorrar energía. Para reactivarlo, presiona el botón **Inicio** (⌂). Para administrar esta función, dirígete a **Settings** (Configuraciones) > **Start up and standby** (Inicio y Modo de espera).

- 2 Find your next watch with your voice**
Xumo Stream Box comes with a voice remote that you can use to search for content, navigate your device and play or pause what you're watching. To use your voice remote, press and hold the **Voice Control** (🗣️) button while you say a command, like "Turn on closed captions."

Encuentra lo que quieres ver con tu voz
Xumo Stream Box viene con un control remoto por voz que puedes utilizar para buscar contenido, navegar por el dispositivo y reproducir o pausar lo que estás viendo. Para utilizar el control remoto por voz, mantén presionado el botón de **Control por voz** (🗣️) y di lo que quieres hacer, como "Activar subtítulos descriptivo".